Standardbefehle

Code-Nummer	Befehl	Barcode
Nr.1	Bestätigung (ok)	* $ R I Z O + A % O K A Y *
Nr.2	Abbruch	* $ R I Z O + A % A B R T *
Nr.3	Baugruppe verwalten	* $ R I Z O + A % M A N J O B *

Masterbefehle

Code-Nummer	Befehl	Barcode
Nr.4	Eine Baugruppe löschen	* $ R I Z O + A % D E L J O B *
Nr.5	**ALLE** Baugruppen löschen	* $ R I Z O + A % D E L A L L *

FARBWAHLKARTE

R.IZO®

Farbeinstellmöglichkeiten

Farbe	Barcode
🔴	*$RIZO+B/640000*
🟢	*$RIZO+B/006400*
🔵	*$RIZO+B/000064*
🟤	*$RIZO+B/646400*
🟣	*$RIZO+B/640064*
🟢	*$RIZO+B/006464*
⚪	*$RIZO+B/FFFFFF*