


# BARCODE-KARTE

R-izo®

## STANDBEFEHLE

Nr.	Befehl	Barcode
[Nr.1]	Bestätigung (ok)	 * \$ R I Z O + B % O K A Y *
[Nr.2]	Abbruch	 * \$ R I Z O + B % A B R T *
[Nr.3]	Baugruppe verwalten	 * \$ R I Z O + B % M A N J O B *
[Nr.4]	vorheriger Arbeitsschritt*	 * \$ R I Z O + B - P R E S T P *
[Nr.5]	nachfolgender Arbeitsschritt*	 * \$ R I Z O + B - N X T S T P *

## MASTERBEFEHLE

Nr.	Befehl	Barcode
[Nr.6]	<b>eine</b> Baugruppe löschen	 * \$ R I Z O + B % D E L J O B *
[Nr.7]	<b>alle</b> Baugruppen löschen <b>VORSICHT - nicht widerrufbar!</b>	Code auf Rückseite - bitte nur bei erwünschter Rückset- zung des Systems benutzen!

## SONDERBEFEHLE\*

Nr.	Befehl	Barcode
[Nr.8]	gruppieren	 * \$ R I Z O + B % G R P M O D *
[Nr.9]	Loop ein	 * \$ R I Z O + B % L O O P O N *

\*nur bei advanced + x-pert möglich


[www.r-izo.de](http://www.r-izo.de)

## FARBCODES

Farbe	Barcode f. höchste Helligkeit
	 * \$ R I Z O + B / 0 0 0 0 4 0 *
	 * \$ R I Z O + B / 0 0 6 4 0 0 *
	 * \$ R I Z O + B / 0 0 4 0 4 0 *
	 * \$ R I Z O + B / 4 0 0 0 4 0 *
	 * \$ R I Z O + B / 4 0 0 0 0 0 *
	 * \$ R I Z O + B / 4 0 0 0 0 0 *
	 * \$ R I Z O + B / 4 0 4 0 0 0 *

Sollten Sie eine andere Leuchtintensität wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Support auf.

## MASTERBEFEHLE

Nr.	Befehl	Barcode
[Nr.7]	alle Baugruppen löschen! VORSICHT - unwiderrufbar!	 * \$ R I Z O + B % D E L A L L *

\*nur bei advanced + x-pert möglich